

## CUIDADO GENERAL PARA UN RELOJ RESISTENTE AL AGUA

C

- NO OPRIMA LOS BOTONES CUANDO EL RELOJ ESTÉ MOJADO O EN EL AGUA.
- NO USE EL RELOJ EN UNA DUCHA DE AGUA CALIENTE O SAUNA. EL CALOR EXTREMO PUEDE DAÑAR EL RELOJ.
- DESPUÉS DE SU USO EN AGUA SALADA O DE SU CONTACTO CON LA ARENA O EL FANGO, ENJUAGUE EL RELOJ EN UN ARROYO O EN AGUA FRESCA Y SÉQUELO CON UN PAÑO SUAVE.
- LAS CORREAS SE DAÑAN MÁS FÁCILMENTE POR LA EXPOSICIÓN FRECUENTE AL AGUA. DESPUÉS DE CADA USO EN AGUA, LIMPIE LA CORREA CON UN PAÑO SUAVE.
- PARA MEJORAR LA VIDA DE LA CORREA.

### IMPORTANTE

ESTE RELOJ ESTÁ EQUIPADO CON UN MOVIMIENTO AUTOMÁTICO, CON FUNCIÓN DE BOBINADO MANUAL. EL MOVIMIENTO ES ENERGIZADO POR

- i. Bobinado (o)
  - ii. Por la muñeca del brazo (o)
  - iii. Por el buscador de reloj
- \* ii, iii SÓLO VERSIONES AUTOMÁTICAS

  
**STÜHRLING  
ORIGINAL**

## MANUAL DE INSTRUCCIONES - SK SKELETON BOBINADO AUTOMÁTICO/MANUAL

## PANTALLA DEL RELOJ Y AJUSTE DE HORA

A

### POSICIÓN DE LA CORONA 1

- Posición inicial o posición de bobinado

### POSICIÓN DE LA CORONA 2

#### Posición de Ajuste Tiempo

- Tire suavemente la corona a esta posición.
- Gire la corona hacia adelante para ajustar el tiempo.



## RESISTENTE AL AGUA

B

Su nuevo reloj es un reloj resistente al agua. Revise la marca en la parte de atrás del reloj, y encuentre abajo la recomendación de uso relevante.

- **Resistente de agua 3ATM o 30M (100 pies)** Deberá soportar salpicaduras de agua mientras se lava las manos, pero no se debe usar al nadar o bucear.
- **Resistente al agua 5ATM o 50M (165 pies)** Apto para la ducha o la natación en aguas poco profundas.
- **Resistente al agua 10ATM o 100 M (330 pies)** Apto para la natación, snorkeling, pero no se debe usar mientras se bucea.
- **Buceo 20ATM o 200 M (660 pies)** Cumple con los requisitos más altos de resistencia al agua y es apto para el buceo.

(No recomendamos nadar o bucear con el reloj a menos que tenga una corona de rosca y sea resistente al menos a 10 ATM o 100 metros)