



PANTALLA DEL RELOJ

A

VERSION A - (TMI - VD55)




VERSION B - (TMI - VD57/VR33A)



MODO DE CORRECCIÓN (AMBAS VERSIONES)

B



POSICIÓN DE LA CORONA 2

- Ajuste Rápido de Fecha
 -Tire suavemente la corona a la posición 2.
 -Gire la corona hacia la derecha para ajustar la fecha.
 -Oprima la corona de regreso a la posición 1.


POSICIÓN DE LA CORONA 3

- Posición de ajuste de tiempo
 -Tire suavemente la corona a la posición 3.
 -Gire la corona para ajustar la hora deseada.
 -Oprima la corona de regreso a la posición 1.

Si la fecha rápida se establece entre las 21:00h a 1:00hr, la fecha puede que no cambie al día siguiente.

MODO DE CRONÓGRAFO (AMBAS VERSIONES)

C



ADVERTENCIA

Antes de iniciar el tiempo, ponga de nuevo las agujas del cronógrafo en su posición original.


CONTEO DEL CRONÓGRAFO

- Presionar el botón "A" para iniciar y detener el segundero del cronógrafo.
- Leer la hora en crono. minutos y segundos del disco secundario 9H y el segundero del cronógrafo. (Ej.: 5 minutos 4 segundos ver foto)
- Restablecer los contadores a cero presionando el botón "B".

AJUSTE DEL CRONÓGRAFO

D

Si alguna de las manecillas del cronómetro no están en la posición "0", restablezcalas mediante el siguiente procedimiento.



- 1) Tire de la corona hasta: VD55 (calibres sin ventana) Fecha: primer clic VD57NR33A (calibre con ventana de fecha): segundo clic
- 2) Pulse el botón A o B para restablecer todas las manecillas del cronómetro a la posición "0".
 * La manecilla de minutos se mueve en correspondencia con la manecilla de segundos.
 * Las manos se mueven rápidamente si se mantienen presionados los botones respectivos.
- 3) Presione la corona de vuelta a la posición normal.

FUNCIÓN DE TAQUÍMETRO


E

TAQUÍMETRO es una función adicional en muchos relojes cronógrafos.

Esto se utiliza para medir la velocidad media de una hora automóvil, midiendo el tiempo que se tarda en cubrir una distancia de 1 km.

Si se pone en marcha el cronómetro y se detiene después de que el vehículo recorre 1 km, la velocidad promedio puede determinarse de acuerdo con la posición de la manecilla de segundos del cronógrafo.

Por ejemplo, si el coche cubre de 1 km de los 45 segundos, la velocidad promedio por hora durante el viaje es 80kmph.



NOTA IMPORTANTE CON RESPECTO A LAS CORONAS DE ROSCA

Algunos de nuestros modelos están equipados con una corona de rosca. Para usar las funciones de ajuste, primero destornille la corona girándola en contra de las manecillas del reloj hasta que bote ligeramente del cuerpo del reloj. El reloj ahora está listo para ajustarse de acuerdo a las instrucciones, DESPUÉS de completar el ajuste, oprima suavemente la corona, y luego ATORNILLELA girándola hacia la derecha, hasta que esté apretada contra el estuche del reloj. La corona DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ATORNILLADA para que el reloj sea resistente al agua.

STÜHLING

MANUAL DE INSTRUCCIONES - N9
 (CRONÓGRAFO DE CUARZO)
 (TMI VD55ND57NR33A)

PRECAUCIÓN: NO UTILICE EL AJUSTE RÁPIDO ENTRE 21:00 HRS. Y 4:00 HRS. YA QUE PUEDE DAÑAR EL MOVIMIENTO.

RESISTENTE AL AGUA

F

Su nuevo reloj es un reloj resistente al agua. Revise la marca en la parte de atrás del reloj, y encuentre abajo la recomendación de uso relevante.

- **Resistente de agua 3ATM o 30M (100 pies)** Deberá soportar salpicaduras de agua mientras se lava las manos, pero no se debe usar al nadar o bucear.
- **Resistente al agua 5ATM o 50M (165 pies)** Apto para la ducha o la natación en aguas poco profundas.
- **Resistente al agua 10ATM o 100 M (330 pies)** Apto para la natación, snorkeling, pero no se debe usar mientras se bucea.
- **Buceo 20ATM o 200 M (660 pies)** Cumple con los requisitos más altos de resistencia al agua y es apto para el buceo.

(No recomendamos nadar o bucear con el reloj a menos que tenga una corona de rosca y sea resistente al menos a 10 ATM o 100 metros)

CUIDADO GENERAL PARA UN RELOJ

RESISTENTE AL AGUA

G

- NO OPRIMA LOS BOTONES CUANDO EL RELOJ ESTÉ MOJADO O EN EL AGUA.
- NO USE EL RELOJ EN UNA DUCHA DE AGUA CALIENTE O SAUNA. EL CALOR EXTREMO PUEDE DAÑAR EL RELOJ.
- DESPUÉS DE SU USO EN AGUA SALADA O DE SU CONTACTO CON LA ARENA O EL FANGO, ENJUAGUE EL RELOJ EN UN ARROYO O EN AGUA FRESCA Y SEQUELO CON UN PAÑO SUAVE.
- LAS CORREAS SE DAÑAN MÁS FÁCILMENTE POR LA EXPOSICIÓN FRECUENTE AL AGUA. DESPUÉS DE CADA USO EN AGUA, LIMPIE LA CORREA CON UN PAÑO SUAVE.
- PARA MEJORAR LA VIDA DE LA CORREA.

IMPORTANTE

- * Su reloj está equipado con un cronógrafo de cuarzo (SEC). MOVIMIENTO CON UNA LECTURA MÁXIMA DE 59 MIN. 59 SEC.
- * EL MOVIMIENTO ES ALIMENTADO POR UNA BATERÍA SR 920SW.
- * VIDA DE LA BATERÍA: 2 AÑOS APROX.
- * DEPENDIENDO DEL USO DE FUNCIONES DE CRONÓGRAFO.